

messerjoker.de



Griffschalen- Montage & Infos

Stand: 16.09.2011

Anleitung zum Auswechseln der Griffschalen

Benötigte Werkzeuge:

- kleiner Schraubenzieher
- Haarfön
- Schraubstock oder Gummihammer
- Schutz Tuch

Jetzt gehts los:

1. Pinzette, Zahnstocher und falls vorhanden auch Kugelschreiber und Stecknadel entfernen.
2. Alte, bzw. defekte Griffschalen durch Abhebeln mit dem Schraubenzieher vom Messer entfernen. (Am besten an den Aussparungen für Zahnstocher und Pinzette anfangen.)
Gegebenenfalls Reste der Schalen an den Nieten komplett entfernen und Messer von Staub und Schmutz reinigen (Pinsel).
3. Die neuen Griffschalen und das Taschenmesser mit dem Haarfön gut und gleichmäßig erwärmen.
4. Die Schalen danach beidseitig genau auf den Nieten aufsetzen und durch ein Tuch geschützt
 - im Schraubstock vorsichtig und gleichmäßig zusammen pressen.
 - oder das vorbereitete Messer auf eine stabile Unterlage legen und unter Zuhilfenahme eines ebenen Stück Holzes vorsichtig mit dem Gummi-Hammer aufschlagen.
5. Das Messer gegebenenfalls noch einmal erwärmen und erneut die Griffschalen aufpressen oder aufschlagen bis sie sauber auf dem Messer aufsitzen. (Messer gegen das Licht halten, dann sieht man ob die Schalen gut sitzen.)
6. Zubehör wieder in die entsprechenden Aussparungen des Messers stecken.

Fertig ist das Messer, für den nächsten Einsatz.

Informationen zu den lieferbaren Ausführungen:

58mm	Classic Classic SD Rambler	rot blau blauviolett hellblau schwarz grau grün rosa weiss gelb Motiv: Edelweiss camouflage rot-transparent blau-transparent schwarz-transparent grün-transparent pink-transparent silvertch	G.5800 G.5800.2 G.5800.202 G.5800.205 G.5800.3 G.5800.304 G.5800.4 G.5800.5 G.5800.7 G.5800.8 G.5800.840 G.5800.94 G.5800.T G.5800.T2 G.5800.T3 G.5800.T4 G.5800.T5 G.5800.T7	Zahnstocher (A.6141) Pinzette (A.6142)	ja ja nein nein ja nein ja ja ja ja nein nein ja ja nein ja nein nein
58mm	Signature Manager	rot rot-transparent blau-transparent grün-transparent	G.5801 G.5801.T G.5801.T2 G.5801.T4	Zahnstocher (A.6141) oder Pinzette (A.6142) Kugelschreiber (A.6144)	ja ja ja ja
58mm	SwissLite	rot rot-transparent blau-transparent grün-transparent	G.5802 G.5802.T G.5802.T2 G.5802.T4	Zahnstocher (A.6141) oder Pinzette (A.6142)	ja ja ja ja
58mm	Signature Lite Midnite Manager	rot rot-transparent blau-transparent grün-transparent silber-transparent	G.5803 G.5803.T G.5803.T2 G.5803.T4 G.5803.T7	Kugelschreiber (A.6144)	ja ja ja ja ja
58mm	mit Pfeife Classic SD	rot	G.5804.Y	Zahnstocher (A.6141) oder Pinzette (A.6142)	nein
Länge	Ausführung	Farbe	Bestell-Nr.	Aussparung für:	Lieferbar
74mm		rot schwarz	G.7400 G.7400.3	Zahnstocher (A.3641) Pinzette (A.3642)	ja ja
Länge	Ausführung	Farbe	Bestell-Nr.	Aussparung für:	Lieferbar
84mm	Offiziersmesser kleines Modell First Victorinox	rot rot-transparent blau-transparent	G.8400 G.8400.T G.8400.T2	Zahnstocher (A.3641) Pinzette (A.3642)	ja ja ja
84mm	dito. mit Korkenzieher	rot	G.8401		ja
84mm	Zigarrenform 0.69xx.xx	rot	G.8402		ja
Länge	Ausführung	Farbe	Bestell-Nr.	Aussparung für:	Lieferbar
91mm	Offiziersmesser	rot blau schwarz stayglow camouflage rot-transparent blau-transparent silvertch	G.9100 G.9100.2 G.9100.3 G.9100.808 G.9100.94 G.9100.T G.9100.T2 G.9100.T7	Zahnstocher (A.3641) Pinzette (A.3642)	ja ja ja nein wenige ja ja ja
91mm	SwissChamp (auch zum Umrüsten anderer 91mm Modelle) „PLUS“	rot blau schwarz weiss rot-transparent blau-transparent	G.9101 G.9101.2 G.9101.3 G.9101.7 G.9101.T G.9101.T2	Zahnstocher (A.3641) Pinzette (A.3642) Kugelschreiber (A.3644) Stecknadel (A.3645)	ja wenige ja wenige ja ja

91mm	TimeKeeper	rot schwarz	G.9102 G.9102.3	Zahnstocher (A.3641) Kugelschreiber (A.3644) Stecknadel (A.3645)	wenige wenige
Länge	Ausführung	Farbe	Bestell-Nr.	Aussparung für:	Lieferbar
91mm	Motiv: Camping Motiv: Fisch	rot rot	G.9103.71 G.9103.72	Zahnstocher (A.3641) Pinzette (A.3642) Stecknadel (A.3645)	wenige wenige
Länge	Ausführung	Farbe	Bestell-Nr.	Aussparung für:	Lieferbar
111mm	0.8353.3 - 0.8483.3	rot schwarz	G.1110 G.1110.3	Zahnstocher (A.3641) Pinzette (A.3642)	ja ja
111mm	mit Schieber auf der Rückseite 0.8823 - 0.9093.2W	rot blau schwarz oliv	G.1111 G.1111.2 G.1111.3 G.1111.4	Zahnstocher (A.3641) Pinzette (A.3642)	ja ja ja ja
111mm	(ohne Korkenzieher) 0.8413.3 - 0.8423.3 SENTINEL	schwarz	G.1112.3	Zahnstocher (A.3641) Pinzette (A.3642)	ja
111mm	Rescue	stayglow	G.1113.808	Zahnstocher (A.3641) Pinzette (A.3642)	wenige
111mm	Clip	schwarz	G.1114.3	Zahnstocher (A.3641) Pinzette (A.3642)	wenige

Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen jederzeit möglich.

messerjoker.de

Ihr Discounter für original:

- WÜSTHOF-DREIZACKWERK
Messer für Haushalt und Beruf

- VICTORINOX
Taschenmesser und Tools

- MAGLITE
Profi Stab- und Taschenlampen

- LEDLENSER
hochwertige LED-Leuchten

Inhaber:	Christof Drexl
Postfach 2141	63170 Obertshausen
Herrnstr. 36	63179 Obertshausen
Tel. 069/942199-10	Fax 069/942199-20
www.messerjoker.de	info@messerjoker.de